

Basic setting for phone LavaTelecom VP

Содержание

1.	Введение				
2.	Базовая настройка сети				
3.	Настройка учетной записи				
	3.1	Базовая настройка учетной записи	6		
	3.2	Настройка кодеков	7		
	3.3	Расширенные настройки	8		
4.	Настройка языка для интерфейсов				
5.	Фун	Функции вызова			
	5.1	Перевод вызовов	11		
	5.2	Режим «DND»	12		
	5.3	Функция «Ожидание вызова»	13		
	5.4	Автоматический повтор набора номера	14		
6.	Hac	гройка громкости микрофона	15		
7.	Сброс настроек по умолчанию				

1. Введение

IP телефоны LavaTelecom LV доступны для настройки как через web интерфейс, так через интерфейс пользователя.

Существует три способа настройки телефонного аппарата:

- через интерфейс пользователя
- через web интерфейс
- через файл конфигурации

При настройке через интерфейс пользователя доступ к определенным функциям ограничен администратором, пароль по умолчанию «admin».

Рассмотрим пример настройки ір телефона с помощью **web интерфейса**, используемый логин и пароль по умолчанию «admin» (с учетом регистра).

Важно! Не отключайте электропитание, пока ір телефон обновляет прошивку и/или конфигурацию.

2. Базовая настройка сети.

Для работы ір телефона необходимо выполнить базовую настройку сети, а именно произвести настройку сетевых реквизитов - ір адрес, маску, шлюз.

В разделе «Network» - «Basic» представлены настройки для двух сетевых интерфейсов.

<u>a</u>				logout
TELECOM	Home Account	Network Function Key	rs Setting D	irectory Anagement
Basic	• WAN			NOTE
Advanced	DHCP		3	
Auvanceu	DHCP HostName			DHCP:
	DHCP Domain			The phone will obtain the network configuration from a DHCP server.
	DHCP Vendor Class Id			
	DHCP User Class			Static IP Address:
	Static IP Address		3	subnet mask, default gateway
	IP Address	0.0.0.0		DNS addresses
	Subnet Mask	0.0.0.0		DDDaEt
	Default Gateway	0.0.0.0		Please check with your network
	Static DNS	No Ves		administrator or service provider before changing this setting
	Primary DNS	0.0.0.0		
	Secondary DNS	0.0.0.0		
	O PPPoE		2	
	Account ID	5087		
	PassWord			
	Service Name			
	oorrice Hume			
	Preferred DNS Server	8.8.8.8		
	Reply To ICMP	O No 💿 Yes		
	WAN Http Access	O No 💿 Yes		

Данный раздел поддерживает три режима работы сети:

- «DHCP» данный протокол динамически распределяет параметры конфигурации сети. С помощью DHCP ір телефоны автоматически запрашивают ір адреса и сетевые параметры с сервера DHCP, что уменьшает потребность в сетевом администраторе или пользователе для настройки этих параметров вручную.
- «Static IP» для работы данного режима, необходимо параметры сетевых реквизитов настроить вручную (ip адрес, маска подсети, основной шлюз, предпочитаемый и альтернативный DNS сервера)
- «PPPoE» протокол Point-to-Point

«WAN»

«PC Port» поддерживает два режима работы:

- «As brige» «режим моста», телефон прозрачно пропускает трафик до оборудования провайдера, не блокируя трафик по портам
- «As router» «маршрутизатор» ір телефон функционирует как маршрутизатор, имеет настройку DHCP, для подключаемых устройств к данному порту.

PC Port		
As Bridge		2
O Connect to Expansion M	lodule	3
O As Router		3
IP Address	192.168.1.1	
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Lease Time	24	
DHCP Server	Enable T	
DMZ IP		

Возможность проброса портов

	LANUE	LAND Develo	Desta est LIDD
WAN PORU	LANIP	LAN PORU	Protocol UDP
WAN Port 0	LAN IP	LAN Port 0	Protocol UDP
WAN Port 0	LAN IP	LAN Port 0	Protocol UDP
WAN Port 0	LAN IP	LAN Port 0	Protocol UDP
WAN Port 0	LAN IP	LAN Port 0	Protocol UDP
WAN Port 0	LAN IP	LAN Port 0	Protocol UDP
WAN Port 0	LAN IP	LAN Port 0	Protocol UDP
WAN Port 0	LAN IP	LAN Port 0	Protocol UDP

3. Настройка учетной записи

3.1 Базовая настройка учетной записи

Home Account	Network Function Ke	ys Setting Dire	ectory Managem
Account	Account 1 🔹		NOTE
Account Status	Disabled		The Stable read for 1
* Account Active	O No 🔍 Yes		phone restart)
* Primary SIP Server		3	Pasie
Failover SIP Server		3	The Basic parameter
Second Failover SipServer		3	the administrator.
Prefer Primary SIP Server	🖲 No 💚 Yes 🦻		Codecs:
Outbound Proxy		2	Select the codec you
Backup Outbound Proxy		3	A descent of the
*SIP Transport		2	Advanced: The advanced param
NAT Traversal	O No 💿 No,but send keep alive	O STUN	by the administrator.
Label		2	
*SIP User ID		3	
* Authenticate ID	5087	2	
*Authenticate Password		- 2	
Name			
Warre			
DNS Mode	A Record O SRV O NAPTR	/SRV	
User ID Is Phone Number			
SIP Registration	O No 🔍 Yes		
Unregister On Reboot	• No O Yes		
Register Expiration	15 📀		
Outgoing Call Without Registration	○ No ● Yes		
Local SIP Port	5060		
Use Random Port	• No O Yes		
Voice Mail UserID		2	
RPort	• No O Yes		
DEC 3542 Hald	O No. (0) Yes		

Настройка учетных записей доступна в разделе «Account» - «Basic»

Рассмотрим настройку учетной записи для телефона LavaTelecom LV-4SC с регистрацией.

В разделе «Account» - «Basic»:

- «Account Active» включаем учетную запись, выбирая «Yes»
- «Primary SIP Server» указываем ip address sip сервера
- SIP User ID имя, используемое при регистрации
- Authenticate ID логин учетной записи, используемый при регистрации

- Authenticate Password - пароль учетной записи, используемый при регистрации.

Для настройки (регистрации) учетной записи необходимо:

- «SIP User ID»/ «Authenticate ID» и «Authenticate Password» логин/пароль внутреннего номера (800/L54hfSv3Ar)
- «Primary SIP Server» ip address sip cepbepa 172.31.173.252
- Для сохранения настроек нажимаем «SaveSet» и «Restart»

В разделе «Account» - «Basic» в пункте «Account Status» при верных настройках, увидим сообщение об успешной регистрации - «Registered».

Account Status	Registered	

3.2 Codec

В разделе «Account» - «Codec» доступна настройка кодеков индивидуально для каждой учетной записи.

Account	Account 1	NOTE
odec Preferred Vocorders	(listed in order):	Basic:
Choice 1:	current setting is " PCMU" •	The Basic parameters configured the administrator.
Choice 2:	current setting is " PCMA" •	Contract
Choice 3:	current setting is " G.729A/B" •	Select the codec you want to use.
Choice 4:	current setting is " G.726-32" 🔹	
Choice 5:	current setting is " G.723.1"	Advanced:
Choice 6:	current setting is " G.722"	by the administrator.
PTime(ms)	20 💌	
G723 Rate	6.3kbps encoding rate	
	5.3kbps encoding rate	
iLBC mode	20ms mode	
	O 30ms mode	
iLBC Payload Type	97 2	

- «Account» выбор учетной записи
- «Preferred Vocorders (listed in order)» предпочитаемые кодеки

3.3 Расширенные настройки.

В разделе «Account» - «Basic» доступны расширенные настройки для каждой учетной записей:

- Настройка режима «DTMF»

DTMF Payload Type	101	
DTMF Type	RFC2833	•

- «ZRTP Encryption» если данная функция включена, телефон запускает сеанс ZRTP (RFC-6169)
- «SRTP Mode»- вкл/откл данного режима:
 - SRTP enabled but not required
 - SRTP enabled and required

ZRTP Encryption	• No O Yes 🕐
SRTP Mode	Disabled
	O SRTP enabled but not required
	O SRTP enabled and required

VAD Eanble	• No O Yes
Symmetric RTP	• No O Yes
Jitter Buffer Type	○ Fixed ● Adaptive
Jitter Buffer Length	🔿 Low 💿 Medium 🔿 High

- «Account Ring Tone» установка рингтона
- «Ring Timeout» установка таймаут вызова (по умолчанию установлено 60мс)

Account Ring Tone	Default	•

- «Send Anonymous» не отображать Caller ID
- «Anonymous Call Rejection» настройка режима работы функции

отклонения анонимных звонков.

Send Anonymous	• No O Yes 🕐	
Anonymous Call Rejection	• No O Yes	

Для сохранения настроек нажимаем «SaveSet» и «Restart»

4. Настройка языка для интерфейса

IP телефон поддерживает несколько языков. Выбор языка доступен индивидуально для каждого интерфейса. Установленный язык по умолчанию - английский.

Для выбора языка web интерфейса:

- Заходим в раздел «Setting» - «Preference» - «Web Language»

LECOM	Home Account N	etwork Function Keys	Setting	ory Manageme
Preference	Web Language	English •	3	NOTE
Features	Keypad DTMF Tone	🖲 On 🔷 Off 💦 👔		Sereen Saver Ph
BLF Settings	Handfree AGC	O Disable		You can only upload so
Date&Time	Volume Amplification			format of
	HandSet Send Volume	0dB default 🔹		
Tones	HeadSet Send Volume	0dB default 🔻		
SMS	HandFree Send Volume	0dB default		
Action URL	Backlight Time	0 7		
	Screen Time Out	2 min 🔻		
Sinkey Layour	Expansion screensaver time	10 min 🔻		
TR069	Text Logo	3		
SIP	ScreenSaver Type	time & logo 🔹		
	Unload Screen Photo	Выберите файл Файл ны	абран	
		Upload Photo Cance	el	
_		(Photo size should be less than 2M	1 bytes,	
	ScreenSaver Photo	ScreenSaver Photo1 V D	elete	

- В поле «Web Language» - выбираем «русский»

Для сохранения настроек нажимаем «SaveSet».

Изменение языка для режима пользователя:

- На телефонном аппарате «Menu» - «Setting» - «Basic» - «Language» - «русский»

Для сохранения настроек нажимаем «Save»

5. Функции вызова

5.1 Перевод вызовов.

Рассмотрим настройки переадресации, при следующих условиях:

- когда внутренний номер занят
- когда внутренний номер не отвечает

3							logout
LAVA	Home Account	Network	Functio	n Keys	Setting	Direct	ory Management
TELECOM							
Preference	Forward:				3		NOTE
Features	Always		On On	• Off			
BLF Settings	Target				3		Forward: This function can transfer the
Data	On Code				3		incoming call to the destination number.
Dates Fille	Off Code				2		
Tones	Busy	(• On	Ooff			Target: Destination number you want to
SMS	Target		чомер>		2		forward.
Action URL	On Code				3		On Code:
Softkey Layout	Off Code				3		The code that will be sent to the PBX
TR069	No Answer		• On	Ooff			(server) when the phone is switched on
em	After Ring Time(seconds)	1	2		2		
air /	Target	<	чомер>		3		The code that will be sent to the PBX
	On Code				3		(server) when the phone is switched off
	Off Code			-	5		
						-	
	Do Not Disturb						
	D HotLine						
	Transfer Settings						
	Call Pickup						
	D Phone Lock						
	Call Waiting						
	C Alert Ring						
	C Auto Redial						
	SaveSet		Са	Incel			

Настройка переадресации доступна в разделе «Setting» - «Feature» - «Forward».

Для выполнения условия первого условия - установки переадресации по занятости:

- активируем функцию, для этого в разделе «Busy» устанавливаем маркер в значении «ON»

- в поле «Target» указываем «номер для переадресации»

Для выполнения второго условия - установки переадресации по неответу:

- активируем функцию, для этого напротив поля «No Answer» выставляем устанавливаем маркер в значении «ON»

- «After Ring Time(seconds)» - настройка тайм-аута для переадресации вызова. Оптимальное время для переадресации по неответу 3-4 гудка, что соответствует 12 сек.

- в поле «Target» указываем «номер для переадресации» Для сохранения настроек нажимаем «SaveSet»

5.2 Режим «DND»

Режим «DND» - «Do Not Disturb» - «Не беспокоить» - функция запрета входящих вызовов на внутренний номер. Установка режима «DND» через интерфейс пользователя распространяется на все учетные записи.

2

- В поле «Authorized Numbers(comma separated)» - через запятую указываются номера, для которых функция «DND» не распространяется.

5.3 Функция «Ожидание вызова»

Если во время звонка вызывающего абонента, вызываемый абонент уже совершает звонок, то вызывающий абонент слышит сигнал «занято», но если у вызываемого абонента активна услуга ожидания вызова, вызывающий абонент услышит контроль посылки вызова, как будто вызываемый абонент свободен. Вызываемый абонент может установить вызов в режим удержания, переключиться на новый входящий звонок и возобновить разговор с предыдущим собеседником, переключившись обратно.

P				logout
TELECOM	Home Account N	etwork Function Keys	Setting Direc	tory Management
Preference Features BLF Settings Date&Time Tones SMS Action URL	Forward: Do Not Disturb HotLine Transfer Settings Call Pickup Phone Lock Call Waiting Call Waiting Call Waiting	⊙ On ◯ Off	2	NOTE Forward:: This function can transfer the incoming call to the destination number. Target: Destination number you want to forward.
TR069	Call Waiting Tone	● On Off		The code that will be sent to the PBX (server) when the phone is switched on
SIP	Alert Ring Auto Redial Callback SaveSet	Cancel		Off Code: The code that will be sent to the PBX (server) when the phone is switched off

Настройка «Ожидание вызова» доступна в разделе «Setting» - «Features» - «Call Waiting»

– «Call waiting ON/OFF» - включение/отключение режима «Ожидание вызова»

- «Call Waiting Tone» - периодическое уведомление, в виде тонового сигнала, во время второго входящего звонка

Для сохранения настроек нажимаем «SaveSet».

5.4 Автоматический повтор набора

номера

Если функция «Auto Redial» включена, ір телефон будет повторно набирать номер, когда вызывающий абонент занят.

Настройка функции «Auto Redial» доступна в разделе Setting» -«Features».Можно настроить время автодозвона «Auto Redial Times» и интервал автодозвона «Auto Redial»

◯ On ● Off
3
3

6. Настройка громкости

Настройка уровня громкости для трубки, гарнитуры, микрофона доступно в разделе «Setting» - «Preference» - «Volume Amplification»

			Setting Dire	ectory Mar
Preference	Web Language	English	2	NOTE
Features	Keypad DTMF Tone	• On Off 🧃		Parrow Da
BLF Settings	Handfree AGC	O Disable 🔍 Enable		You can only
Date&Time	Volume Amplification			IOIMAL OF
Tones	HandSet Send Volume	0dB default 🔻		
Tones	HeadSet Send Volume	0dB default •		
SMS	HandFree Send Volume	0dB default 🔹		J
Action URL	Backlight Time	0	2	
Action URL	Backlight Time Screen Time Out	0 2 min 🔻	e	

Для сохранения настроек нажимаем «SaveSet».

7. Сброс настроек по умолчанию

Сброс настроек по умолчанию доступен в разделе «Management» - «Upgrade»

- В поле «Reset To Factory» нажимаем «Reset to Factory»



 После перезагрузки, телефон будет доступен с настройками по умолчанию.