

ATS(автоматический переключатель)

Автоматический обеспечивает переключатель дополнительное резервирование питания для вашего оборудования. Если основной источник питания становится недоступным, то ATS автоматически переключается на источник питания. Возможно резервный расширение функциональных возможностей установке расширения, который при модуля позволяет контролировать работу устройства при помощи WEB, SNMP.

Основные функции:

1. Автоматическое переключение между источниками питания. (время переключения 10 - 16 мс)

2. Мониторинг:

- общий ток нагрузки;
- входное напряжение каждого источника питания;
- задействованный в данный момент источник питания;
- 3. Метод предупреждения при нарушениях в работе устройства:
 - светодиодная индикация;
 - звуковая индикация;
 - уведомления на электронную почту;
 - SNMP-traps.

4. Ведение журнала событий. Запись и хранение данных об ошибках и основных параметрах устройства. Пользователь может экспортировать данные из журнала.

Внешний вид устройства.









ATS с модулем расширения (1U)





ATS с модулем расширения (2U)

- 1. Двухконтактный сигнальный разъем. Позволяет подключить устройства сигнализации (при возникновении неполадок контакты разъема замыкаются);
- 2. RS485 последовательный порт. Позволяет подключаться к устройству с помощью консольного кабеля;
- 3. LED дисплей. Отображает следующую информацию:
- общий ток нагрузки;
- выходное напряжение;
- ір адрес устройства;
- версия прошивки.
- 4. Кнопка сброса настроек к заводским параметрам;
- 5. Кнопка выбора основного источника питания. Позволяет выбрать один из источников питания в качестве основного;
- 6. Источник В. Индикатор наличия входного напряжения на источнике В;
- 7. Индикатор использования источника В в качестве питающего;
- 8. Индикатор питания модуля расширения;
- 9. Ethernet порт. Для подключения к WEB интерфейсу;
- 10. Кнопка для переключения отображаемой на дисплее информации;
- 11. Индикатор использования ресурса А в качестве основного;
- 12. Индикатор использования ресурса В в качестве основного;
- 13. Источник А. Индикатор наличия входного напряжения на источнике А;
- 14. Индикатор использования источника А в качестве питающего.



Введение.

- 1. Для просмотра основных параметров(входное напряжение, ip адрес, версию ПО) необходимо нажать на кнопку «Press to select data».
- 2. Для выбора основного источника питания необходимо нажать на кнопку «Preference». Возможны 3 варианта работы:

- Источник А в качестве основного. В этом режиме нагрузка подключена к источнику А. Нагрузка переключается на источник В, только на время отсутствия напряжения на источнике А(нагрузка переключается обратно на источник А, при наличии напряжения на нем);

- Источник В в качестве основного. В этом режиме нагрузка подключена к источнику В. Нагрузка переключается на источник А, только на время отсутствия напряжения на источнике В(нагрузка переключается обратно на источник В, при наличии напряжения на нем);

- Нет предпочитаемого источника. В данном режиме, нагрузка не переключается на используемый ранее источник питания.

3. Для перезагрузки ATS нажмите на кнопку «Reset» (подключенное к ATS оборудование не будет выключено).

4. Для восстановления заводских настроек необходимо нажать и удерживать кнопку "Press to select data" в течение 6 секунд (стандартный IP адрес 192.168.1.163, логин «nag» и пароль «nag»)

5. Подключение внешней сигнализации. Для подключения цепи внешней сигнализации используйте прилагаемый разъем (максимальное напряжение цепи сигнализации 50VDC, ток 5А).

Создание последовательного подключения(на примере Hyper Terminal).

1.Для создания подключения установите Hyper Terminal и следуйте дальнейшим инструкциям.



Before you can make any phone or modem connections, Windows needs the following information about your current location. What country/region are you in now?	Location Information	
What area code (or city code) are you in now? If you need to specify a carrier code, what is it? If you dial a number to access an outside line, what is it? The phone system at this location uses: Tone dialing OK		Before you can make any phone or modem connections, Windows needs the following information about your current location. What country/region are you in now? China What area code (or city code) are you in now? What area code (or city code) are you in now? If you need to specify a carrier code, what is it? If you need to specify a carrier code, what is it? If you dial a number to access an outside line, what is it? The phone system at this location uses: The phone system at this location uses: OK Cancel

2. Заполните пустые поля.



Phone and Modem Options	? 🗵
Dialing Rules Modems Advanced	
The list below displays the loc location from which you are d	ations you have specified. Select the ialing.
Location	Area Code
My Location	0755
New	Edit Delete

4. Нажмите на кнопку ОК

Connection Description	? 🗙
New Connection	
Enter a name and choose an icon for the connection:	
Name: ATS	
lcon:	
No. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	≫
OK Car	ncel

5. Введите имя вашего соединения, нажмите ОК



Connect To	28
ats	
Enter details for	the phone number that you want to dial:
Country/region:	China (86) 🕑
Area code:	0755
Phone number:	
Connect using:	СОМ1
	UK Cancel

6. Выберите СОМ порт к которому подключен ATS, нажмите ОК

COM1 Properties	? 🛛
Port Settings	
Bits per second:	19200
Data bits:	8
Parity:	None
Stop bits:	1
Flow control:	None
	Restore Defaults
	K Cancel Apply

7. Установите скорость передачи данных(Baud rate) на 19200, нажмите ОК



🧠 ATS - HyperTerr	ninal							
File Edit View Call	Transfer Help							
🗅 📽 🍵 🏅 🗉	ර්ට 🔂 🖆							
								<u>^</u>
								4
<								2
Connected 0:00:26	Auto detect	Auto detect	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo	

- 8. Настройка ASCII кода
- 8.1. Нажмите на кнопку «File» в главном меню и выберите пункт attributes.

🔘 Terminal keys	 Windows 	keys
Backspace key send	ls ○ Ctrl+H, Sp	ace, Ctrl+H
Emulation:		in al Cabus
Felnet terminal ID:		ina setup
Backscroll buffer lines:	500	\$
Play sound when c	onnecting or disco	onnecting

8.2. Нажмите на кнопку ASCII setup



ASCII Setup
ASCII Sending
Send line ends with line feeds
 Echo typed characters locally
Line delay: 0 milliseconds.
Character delay: 0 milliseconds.
ASCII Receiving Append line feeds to incoming line ends Force incoming data to 7-bit ASCII Wrap lines that exceed terminal width
OK Cancel

8.3. Отметьте флажки, как на вышеуказанном изображении, а затем нажмите кнопку ОК

🎝 ATS - HyperTerm	inal								
File Edit View Call	Transfer Help								
🗅 🗳 🍙 🏅 📫	8								
									<u>^</u>
									~
<									>
Connected 0:00:26	Auto detect	Auto detect	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo		

9. Нажмите на кнопку ENTER, появится следующее сообщение:





Главное меню:

- 1. Диспетчер устройства
- 2. Установка пределов тока и напряжения
- 3. Настройка системного времени
- 1. Мониторинг состояния основных параметров ATS

Введите цифру 1 и нажмите Enter, статус ATS будет выведен на экран, как показано ниже



1 Установка основного источника питания: Введите 1 и нажмите Enter, чтобы установить основной источник питания

2 Установка времени переключения: Введите 2 и нажмите Enter, чтобы установить время переключения

0- Главное меню: Введите 0 и нажмите Enter для возврата в главное меню



 Установка основного источника питания: Main Menu => 1 Device manager => 1 Set the preferred source

🗞 ATS - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
Back To The Main Power Supply Time: 10	<u> </u>
1- Set The Preferred Source 2- Set Switchover Time 0- Main Menu	
Select And Press ENTER Key Or Press ENTER Key To Refresh > 1	
Set The Preferred Source	
1- Source A 2- Source B 3- None	
Select The Preferred Source And Press ENTER Key	
Connected 0:12:09 Auto detect 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Printischo	

2.1. Введите соответствующую цифру. После выбора основного источника вы вернетесь в меню Device manager

🗞 ATS - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
Device Manager Source A Voltage: 226 Volt Source B Voltage: 225 Volt Output Current : 0.0 Amp Selected Source : Source B Preferred Source: None Back To The Main Power Supply Time: 10 1- Set The Preferred Source 2- Set Switchover Time 0- Main Menu Select And Press ENTER Key Or Press ENTER Key To Refresh	6 ()
Connected 0:13:06 Auto detect 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

3. Установка времени переключения на другой источник питания Main Menu =>
1 Device manager => 2 Set switchover time.

Введите требуемое значение (от 10 до 60 сек.) и нажмите Enter



🗞 ATS - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
1- Set The Preferred Source 2- Set Switchover Time 0- Main Menu Select And Press ENTER Key Or Press ENTER Key To Refresh > 2 Input Switchover Time: 10_	
Connected 0:14:30 Auto detect 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

4. Установка порога напряжения и тока. Main Menu => 2 Set current and voltage limit



Введите соответствующую цифру, для изменения необходимого значения:

- Выберите 1, чтобы установить минимальное значение тока для срабатывания тревоги;

- Выберите 2, чтобы установить максимальное значение тока для срабатывания тревоги;



- Выберите 3, чтобы установить минимальное значение напряжения для срабатывания тревоги;

- Выберите 4, чтобы установить максимальное значение напряжения для срабатывания тревоги.

🗞 ATS - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
D 📽 🐲 🏂 📫 🗃	
Main Menu	
1- Device Manager 2- Set Current And Voltage Limit 3- System Time	
Select And Press ENTER Key Or Press ENTER Key To Refresh > 2	
Set Current And Voltage Limit	
1- Min Value Of Current Alarm: 0.0 Amp 2- Max Value Of Current Alarm: 32.0 Amp 3- Min Value Of Voltage Alarm: 180 Volt 4- Max Value Of Voltage Alarm: 265 Volt	
0- Main Menu	
Select And Press ENTER Key To Change Value Or Press ENTER Key To Refresh > 1	
Input Min Value Of Current Alarm:	
Connected 0:16:24 Auto detect 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

После установки необходимого значения нажмите Enter. После чего Вы вернетесь в предыдущее меню, где сможете проверить установленные вами значения.

5. Настройка системного времени. Menu => 3 System Time



🗞 ATS - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
D 🗳 🚿 🕉 🛍	
Main Menu 1- Device Manager 2- Set Current And Voltage Limit	
3- System Time Select And Press ENTER Key Or Press ENTER Key To Refresh	
> 3 System Time	
1- System Date(9999/mm/dd): 2010/12/29 2- System Time(hh:mm:ss) : 9:37: 5 0- Main Menu	
Select And Press ENTER Key To Change Time Or Press ENTER Key To Refresh	

- Выберите 1 для смены даты. Main Menu=> 3 System Time=> 1 System Date

🗞 ATS - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
Main Menu 1- Device Manager 2- Set Current And Voltage Limit 3- System Time	
Select And Press ENTER Key Or Press ENTER Key To Refresh > 3 System Time	
1- System Date(yyyy/mm/dd): 2010/12/29 2- System Time(hh:mm:ss) : 9:37: 5	
0- Main Menu	
Select And Press ENTER Key To Change Time Or Press ENTER Key To Refresh > 1 Input The Date(unuu/mm/dd):	
The bate (yyyy) will duy.	



🗞 ATS - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help	
1- System Date(yyyy/mm/dd): 2010/12/29 2- System Time(hh:mm:ss) : 9:37:5 0- Main Menu	
Select And Press ENTER Key To Change Time Or Press ENTER Key To Refresh > 1	
Input The Date(yyyy/mm/dd): 2010/07/22	
System Time	
1- System Date(yyyy/mm/dd): 2010/ 7/22 2- System Time(hh:mm:ss) : 9:38:47	
0- Main Menu	
Select And Press ENTER Key To Change Time Or Press ENTER Key To Refresh	
Connected 0:19:20 Auto detect 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

- Смена времени на устройстве: Main Menu=> 3 System Time=> 2 System time







Способы удаленного доступа.

Пользователь может получить удаленный доступ к устройству с помощью WEB или SNMP.

- Откройте браузер;
- Введите в адресной строке ір адрес ATS(192.168.1.163);
- В появившемся окне введите имя и пароль пользователя(nag/nag);

User: nag
Password: •••



	rs				Type:ATS-SNMP	V:1.1.0
Device Manage	Device Statu	IS				
Device Status	Inpu	it	Status	Output		
Device Config	SourceA (L Volt: 20 Amp: 0	.ineA) 09 V ● A	>>>>>> •			
Event Logs	SourceB (L	lineB)		Load volt: Load current:	209 V 0 A	
Advance	Volt: 21 Amp: 0	nv •				
User Manage	Status Desc	ription				
Network Config	SourceA	(LineA)	OK			
SNMP	SourceB	(LineB)	OK			
SMTP	Input :		SourceA			
Restart	Prefered :		SourceA			
	•		m			

Состояние устройства

На вкладке «Device status» отображаются основные параметры устройства:

- Используемый источник питания и его напряжение;
- Напряжение резервного источника питания;
- Выходное напряжение и ток;
- Основной источник питания (предпочитаемый).

Конфигурация устройства.

На вкладке «Device config» вы можете изменить следующие параметры:

- Основной источник питания и время его переключения (от 10 до 60 сек.);
- Заблокировать клавиши лицевой панели;
- Название источников питания.



MTESLA ATS	Type:ATS-SNMP V:1.1.0
Device Manage	Device Configuration
Device Status Device Config Threshold Event Logs	Preference Setting Main Input: SourceA Switch Time: 10 S Apply Cancel
Advance User Manage	Pannel Lock Switch lock: UNLOCK Lock/Unlock
Network Config SNMP SMTP Restart	Name Configuration SourceA Name: LineA SourceB Name: LineB Apply Cancel
	4

Установка пороговых значений.

На вкладке «Threshold» вы можете установить минимальное и максимальное значение выходного напряжения и тока.



MTESLA ATS	\$				Type:ATS-SNMP	V:1.1.0	
Device Manage	Threshold Setting						ſ
Device Status	Туре	Value	Low Limit	Hight Limit			
Device Config	Switch Voltage:	209 V	188 v	280 V			
Threshold	Load Current:	0 A	0 A	32 _A			
Event Logs			Apply Car	ncel			
Advance							8
User Manage							
Network Config							
SNMP							
SMTP							
Restart							
	4		m				*

Журнал событий.

На вкладке «Event logs» вы можете изменить системное время и просматривать отчеты журнала событий.



MTESLA ATS		Type:ATS-SNMP V.1.1.0
Device Manage	Event Log	
Device Status	Local Time: 10-09-201-	4 11:55:02
Device Config	Device Time: 10-09-201	4 11:54:57 Setting time
Threshold	alarm log	
	Time Type	Detail
Event Logs	20-05-20156 12:08:01 Source	eB Voltage The load value:224 V; The low limit:229 V; The high limit:230 V
	20-05-20156 12:08:01 Sourc	eA Voltage The load value:222 V; The low limit:229 V; The high limit:230 V
Mance	20-05-20156 12:06:19 Load	Current The load value:0 A; The low limit:10 A; The high limit:32 A
Autorice	22-07-20182 16:01:56 Source	eB Voltage The load value:213 V; The low limit:240 V; The high limit:280 V
less Mennes	22-07-20182 16:01:55 Source	eA Voltage The load value:212 V; The low limit:240 V; The high limit:280 V
user manage	22-07-20182 16:00:51 Source	eB Voltage The load value:212 V; The low limit:240 V; The high limit:230 V
	22-07-20182 16:00:51 Source	eA Voltage The load value:213 V; The low limit:240 V; The high limit:280 V
letwork Config	22-07-20182 15:59:54 Load	Current The load value:0 A; The low limit:1 A; The high limit:32 A
	22-07-20182 15:50:10 Load	Current The load value:0 A; The low limit:1 A; The high limit:32 A
INMP	22-07-20182 15:48:47 Load	Current The load value:0 A; The low limit:1 A; The high limit:32 A
	22-07-20182 15:45:38 Load	Current The load value:0 A; The low limit:1 A; The high limit:32 A
SMTP	22-07-20182 14:58:50 Load	Current The load value:0 A; The low limit:1 A; The high limit:32 A
	11-08-2035 04:50:42 Sourc	eB Voltage The load value:226 V; The low limit:240 V; The high limit:280 V
Restart	11-08-2035 04:50:42 Sourc	eA Voltage The load value:224 V; The low limit:240 V; The high limit:280 V
	11-08-2035 04:50:41 Load	Current The load value:0 A; The low limit:10 A; The high limit:32 A
	29-00-20124 05:57:01 Load	Current The load value:0 A; The low limit:1 A; The high limit:32 A +

Управление учетной записью.

На вкладке «User manage» вы можете изменить следующие параметры:

- Имя пользователя;
- Пароль.



MTESLA ATS		Type:ATS-SNMP V:1.1.0)
Device Manage	User Manage		
Device Status	User Name:		
Device Config	Password: ···· Re-enter Password: ···		
Threshold	Apply		
Event Logs			
Advance			
User Manage			
Network Config			
SNMP			
SMTP			
Restart			

Настройка сети

На вкладке «Network config» вы можете изменить следующие параметры:

- IP адрес;
- Маска подсети;
- Шлюз по умолчанию;
- DNS сервер;
- Порт.



MIESLA A	TS	Type:ATS-SNMP V:1.1	.0
Device Manage	Network Configuration		
Device Status	Network Configuration		
	IP v4 Address: 192.168.1.163		
Device Config	Subnet Mask: 255.255.255.0		
Threshold	Default Gateway: 192.168.1.1		
Franklau,	DNS: 202.96.128.86		
Event Logs			
Advance	Арру		_
liker Manaze	Http Configuration		
eser manage	Port: 80		
Network Config	Sever: enabled -		
SNMP	Apply		
SMTP			
Restart			

Настройка SNMP

На вкладке «SNMP» вы можете изменить следующие параметры:

- Имя сообщества для чтения данных;
- Имя сообщества для записи данных;
- IP адрес для отправки Trap;
- Контакты обслуживающего персонала;
- Местоположение устройства.



MTESLA ATS			Type:ATS-SNMP	V:1.1.0
Device Manage	SNMP Configuration			
Device Status	GET Community:	public		
Device Config Threshold	SET Community: Trap Destination:	private 192.168.1.225	_	
Event Logs	SNMP Locations	Unknow Cancel		
Advance		(Abbi)		-
User Manage				
Network Config				
SNMP				
SMTP				
Restart				l
	•	11		

Оповещения по почте

На вкладке «SMTP» вы можете изменить следующие параметры:

- IP адрес SMTP сервера;
- Имя пользователя;
- Пароль пользователя;
- Порт;
- Адресат (На данный адрес будет отправляться уведомления).



MTESLA AT	S		Type:ATS-SNMP	V:1.1.0
Device Manage	E-mail Alarm Setting			
Device Status	SMTP Address:			
Device Config	User name: User password:			
Threshold	SMTP port:	26		
Event Logs	To address:			
Advance		Apply Test		
User Manage				
Network Config				
SNMP				
SATR				
Restart				
	()			

Перезагрузка.

На вкладке «Restart» вы можете выполнить перезапуск устройства или сброс настроек к заводским значениям.



MTESLA ATS	Type ATS-SNMP V:1.1.0)
Device Manage	System Reset/Restart	
Device Status	System Restart	
Device Config	Select: Restart	
Threshold	Apply	
Event Logs		
Ádvance		
Her Manage		1
Network Confin		
SNMD		
SATD		
Pestart		
(verser)		
	I m	•



Входные	Номинальное напор	220\/AC			
параметры		220040			
	Диапазон рабочих напр	ояжений	180VAC-		
-		260VAC			
	Номинальная частот	50/60 HZ			
	Диапазон часто	Номинальная			
-		частота + - 5НΖ			
	Максимальный ток на	16A; 32A			
Коммуника ционные порты	Сигнальный порт	Подключени	1е внешней		
		сигнализации			
	Ethernet порт	RJ45, (модуль расширения)			
	Последовательный порт		۶J45;		
Метод	Горизонтальный монтаж	1U или 2 U			
монтажа					
Рабочая	0-40C;				
температур					
а					
Температур	-40-70C;				
а хранения					
Влажность	5%-95%				

Комплектация:

- 1. Последовательный кабель (1шт.)
- 2. Сетевой кабель (1 шт.)
- 3. Кросс болта Ø6 × 16мм (4шт.)
- 4. Руководство пользователя (1шт.)

Гарантия на продукт распространяется в течении 1 года с момента отгрузки.